


非常用コック


- 本製品は、非常用のため平時でのご利用はお控えください。
- 当社より発送されるボトルのみにご利用いただけます。他社のボトルを使用の場合、水漏れの原因になります。
- 使用時以外は、ボトルを立てて保管してください。

非常用コック説明書


この製品は、停電時等の非常時にご使用ください。




- ① ボトルのキャップ
シールを外します。




左にレバーがある時
は**止水**します。



右側にレバーを回し
ていくと**出水**します。



- ② 非常用コックを
差し込みます。



残水が少なくなりましたら、ボトルを傾げるか、
ボトルキャップを取り外して注いでください。

※使用時以外は必ずボトルを立ててください。
コック付近から水が漏れる可能性があります。

